

## Autoriser

# Heconomy BL – Modèle de démarrage pour les stations-service d'entreprises.

En tant que modèle de démarrage, l'Heconomy BL répond à toutes les exigences essentielles d'une station-service d'entreprise moderne. Le rapport prix/performance extrêmement intéressant rend l'Heconomy BL très attrayant, même pour les petits parcs de véhicules.



Les fonctionnalités sont réduites par rapport à l'Heconomy, ce qui permet une gestion efficace de votre parc de véhicules, même à petite échelle, à un rapport prix/performance extrêmement attractif. Complétée par le logiciel de gestion HecPoll, l'automate de distribution de carburant Heconomy BL devient la solution idéale dédiée aux petits parcs de véhicules.

## Vos avantages

- ✓ **Identification simplifiée**
- ✓ **Facile à l'emploi et d'une fiabilité sans faille**
- ✓ **Boîtier en aluminium extrêmement robuste, recyclable à 100 %**
- ✓ **Disponible en version murale**
- ✓ **Également pour les petites flottes**
- ✓ **SAV complet : Centre d'appel de support, formation continue des collaborateurs et centre de réparations**

## Applications typiques :

- ✓ Stations-service d'entreprises

## Données techniques

<b>Dimensions</b>	H 260 x L 440 x P 145 mm (version murale)
<b>Poids</b>	Environ 18 kg (version murale)
<b>Portée de la température</b>	De -25 °C à +55 °C
<b>Classe de protection</b>	IP44
<b>Puissance absorbée</b>	Puissance absorbée de base : environ 70 VA +/-10 %
<b>Humidité relative</b>	Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)
<b>Affichage/Indication</b>	Affichage graphique 240 x 128 DOTS
<b>Tension de réseau admissible</b>	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
<b>Domaine d'application</b>	Zone de station-service étalonnable/non étalonnable

## Variations

- **Heconomy BL Lecteur de cartes**  
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard
- **Heconomy BL Proximity**  
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard
- **Heconomy BL MIFARE**  
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard

## Options & Packages

- **Lecteur RFID** pour cartes station
- **Connexion d'une imprimante externe** en option
- **Lecteur de cartes à introduction manuelle** de cartes à puce et cartes magnétiques pour les pistes ISO 2 et 3
- **Extension du stockage** jusqu'à 500 cartes
- **OptiLevel** – Système de mesure du contenu dans la cuve
- **Clé USB** pour l'échange manuel de données
- **Journal électronique** formaté sur clé USB avec fente

## Combinez avec



**Live Monitoring PetroLine** : Surveillez en temps réel les messages de statut des terminaux et déclenchez rapidement des mesures en cas d'urgence



**PetroPoint** : Identification automatique du véhicule et du conducteur

